

NI Developer Suite™

インストール方法

ナショナルインストルメンツでは、NI Developer Suite ソフトウェアを以下の順序でインストールすることをお勧めします。

1. LabVIEW、LabWindows™/CVI™、Measurement Studio、TestStand などのアプリケーションソフトウェア
2. LabVIEW Real-Time モジュールなどのアドオンモジュール
3. Microsoft Office 用 LabVIEW レポート生成ツールキットなどのアドオンツールキット
4. その他のソフトウェア

NI デバイスドライバ CD セットの使用法

ナショナルインストルメンツのデバイスドライバは、NI デバイスドライバ CD により、単一のインタフェースからいかなる組み合わせでもインストールできます。ドライバは、CD から以下の 2 つの方法のいずれかでインストールすることができます。

- デバイスドライバのインストールは、LabVIEW、LabWindows/CVI、または TestStand を含むアプリケーションソフトウェアのインストールの際に行います。このインストールにはデバイスドライバ CD が必要です。

National Instruments、NI、ni.com、および LabVIEW は National Instruments Corporation (米国ナショナルインストルメンツ社) の商標です。National Instruments の商標の詳細については、ni.com/legal の「Term of Use」セクションを参照してください。本文中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。National Instruments の製品を保護する特許については、ソフトウェアに含まれている特許情報 (ヘルプ→特許情報)、CD に含まれている patents.txt ファイル、または ni.com/patents のうち、該当するリソースから参照してください。

- NI デバイスドライバ CD セットを使用して、デバイスドライバを単独でインストールします。Disk 1 を挿入すると、インストーラのプログラムが自動的に起動します。また、Disk 1 のディレクトリの最上位から `setup.exe` を実行する方法でインストーラを起動することもできます。

詳細は、NI デバイスドライバ CD の Disk 1 にある `readmeJ.html` をご参照ください。

製品のアクティブ化

NI Developer Suite に含まれる製品には、アクティブ化を必要とするものがあります。

アクティブ化にはいくつかの方法があります。アクティブ化が必要な製品をインストール後初めて起動すると、スプラッシュスクリーンが表示され、ソフトウェアの完全なバージョンの使用にはアクティブ化が必要なこと、およびその手順について警告することがあります。アクティブ化をその時点で行うことができない場合、ソフトウェアは評価モードで実行されます。

NI Developer Suite に含まれる製品のアクティブ化を行うには、NI Developer Suite のシリアル番号を使用してください。

ソフトウェアのアクティブ化についての詳細は、NI Developer Suite に含まれる『Activation Instructions for National Instruments Software』ドキュメント（英語）、または ni.com/activate（英語）を参照してください。

シリアル番号

ご使用の製品のシリアル番号は『Certificate of Ownership』カードで確認できます。パッケージに含まれるすべてのソフトウェアのインストールおよびアクティブ化を行う際に、このシリアル番号をご使用ください。また、このカードに必要事項を記入してナショナルインスツルメンツまでご返送ください。NI では、メンテナンス契約が結ばれている場合、アップデートが発生した際にはご記入のご連絡先を使用させていただきます。