

NATIONAL INSTRUMENTS™

NI Developer Suite™

インストール方法

ナショナルインスツルメンツでは、NI Developer Suite ソフトウェアを以下の順序でインストールすることをお勧めします。

1. LabVIEW、LabWindows™/CVI™、Measurement Studio、TestStand などのアプリケーションソフトウェア
2. LabVIEW Real-Time モジュールなどのアドオンモジュール
3. Microsoft Office 用 LabVIEW レポート生成ツールキットなどのアドオンツールキット
4. その他のソフトウェア

NI デバイスドライバ CD セットの使用法

ナショナルインスツルメンツのデバイスドライバは、NI デバイスドライバ CD セットにより、単一のインタフェースからいかなる組み合わせでもインストールできます。ドライバは、CD から以下の 2 つの方法のいずれかでインストールすることができます。

- デバイスドライバのインストールは、LabVIEW、LabWindows/CVI、または TestStand を含むアプリケーションソフトウェアのインストールの際に行います。このインストールにはデバイスドライバ CD が必要です。
- NI デバイスドライバ CD セットを使用して、デバイスドライバを単独でインストールします。Disk1 を挿入すると、インストーラのプログラムが自動的に起動します。また、Disk1 のディレクトリの最上位から `setup.exe` を実行する方法でインストーラを起動することもできます。

詳細は、NI デバイスドライバ CD の Disk1 にある `readmeJ.html` をご参照ください。

製品のアクティブ化

NI Developer Suite に含まれる製品には、アクティブ化を必要とするものがあります。

アクティブ化にはいくつかの方法があります。アクティブ化が必要な製品をインストール後初めて起動すると、ダイアログボックスが表示され、ソフトウェアの完全なバージョンの使用にはアクティブ化が必要なこと、およびその手順についての警告することがあります。アクティブ化をその時点で行うことができない場合、ソフトウェアは評価モードで実行されます。

NI Developer Suite に含まれる製品のアクティブ化を行うには、NI Developer Suite のシリアル番号を使用してください。

ソフトウェアのアクティブ化の詳細については、NI Developer Suite に含まれる『Activation Instructions for National Instruments Software』ドキュメント、または ni.com/activate (英語) を参照してください。

シリアル番号

『Certificate of Ownership (所有証明書)』カードでシリアル番号を確認できます。ご使用のパッケージですべてのソフトウェアのインストールおよびアクティブ化を行う際には、このシリアル番号をご使用ください。

製品登録

同梱の登録カードに必要な事項を記入してナショナルインスツルメンツまでご返送ください。NI では、技術サポート関連および重要なアップデートが発生した際には、ご記入のご連絡先を使用させていただきます。

National Instruments, NI, ni.com、および LabVIEW は National Instruments Corporation (米国ナショナルインスツルメンツ社) の商標です。National Instruments の商標の詳細については、ni.com/legal の「Term of Use」セクションを参照してください。本文中に記載されたその他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。National Instruments の製品を保護する特許については、ソフトウェアに含まれている特許情報 ([ヘルプ→特許情報](#))、CD に含まれている patents.txt ファイル、または ni.com/patents のうち、該当するリソースから参照してください。