

NATIONAL INSTRUMENTS™

NI Developer Suite™

安装说明

请按照下列顺序安装 NI 开发者套件 (NI Developer Suite):

1. 应用程序软件, 例如: LabVIEW、LabWindows™/CVI™、Measurement Studio 和 TestStand



注 安装 NI 设备驱动程序时, 请不要使用 NI 模块或工具包。

2. 附加模块, 例如: LabVIEW Real-Time Module
3. 附加工具包, 例如: LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office
4. NI 设备驱动程序
5. 其它附加软件

安装 NI 设备驱动程序

NI 设备驱动程序套件允许用户通过同一界面安装所有的 NI 设备驱动程序。安装方式有以下几种:

- 通过 LabVIEW 驱动程序 DVD 安装
 - 只需一张 DVD 即可安装 LabVIEW 和驱动程序。安装过程将自动进行, 用户无需插入其它存储介质。
- 通过 NI 设备驱动程序 CD 安装
 - 设备驱动程序将作为应用程序的一部分进行安装, 包括 LabVIEW、LabWindows/CVI 或 TestStand。安装过程中将提示您插入设备驱动程序 CD。
 - 通过 NI 设备驱动程序 CD 单独安装设备驱动程序。安装程序在插入第一张 CD 后将自动运行。也可通过在第一张 CD 的顶层目录执行 `setup.exe` 命令, 运行安装程序。

更多信息见 LabVIEW 驱动程序 DVD 或 NI 设备驱动程序第一张 CD 中的 `readme.html` 文件。

产品激活

NI 开发者套件中的某些产品需要激活。

激活的方法有很多种。第一次运行需要激活的产品时，弹出的警告对话框将提示您对产品进行激活以使用其全部功能，并告知您相应的步骤。如果暂时无法进行激活，软件将在试用模式下运行。

通过 NI 开发者套件的序列号可激活其中包含的所有产品。

关于激活软件的更多信息见 NI 开发者套件中的 *NI 软件激活指南* 或访问 ni.com/activate。

序列号

序列号位于所有权证书、产品包装带或包装标签上，用于安装和激活 NI 开发者套件中的所有软件。

产品注册

单击 ni.com/support 上的 **Register your Products** 链接并输入注册信息。我们将根据您填写的联系信息为您提供技术支持，并确保您收到重要的更新信息。

National Instruments、NI、ni.com 和 LabVIEW 为 National Instruments Corporation 的商标。有关 National Instruments 商标的详细信息见 ni.com/legal 上的 *Terms of Use* 部分。此处提及的其它产品和公司名称为其各自公司的商标或商业名称。关于 National Instruments 产品的专利权，见软件中 **帮助** > **专利信息**，CD 中 `patents.txt` 文档，或登录 ni.com/patents。