

# NATIONAL INSTRUMENTS™

# NI Developer Suite™

## Installationshinweise

Es wird empfohlen, die NI Developer Suite in folgender Reihenfolge zu installieren:

1. Anwendungsprogramme wie LabVIEW, LabWindows™/CVI™, Measurement Studio oder TestStand



**Hinweis** Installieren Sie NI-Gerätetreiber zu diesem Zeitpunkt nur, wenn Sie keine NI-Module oder Toolkits verwenden.

2. Zusatzkomponenten, wie z. B. das LabVIEW Real-Time Module
3. Zusatzpakete, wie z. B. das LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office
4. NI-Gerätetreiber
5. Beliebige weitere Software

## Installieren der NI-Gerätetreiber

Die Treiber auf den CDs können in beliebiger Kombination installiert werden. Zur Installation der Gerätetreiber gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Installation der Gerätetreiber als Teil von Anwendungsprogrammen, wie z. B. LabVIEW, LabWindows/CVI oder TestStand. Sie werden aufgefordert, die Gerätetreiber-CDs einzulegen.
- Installation unabhängig von Anwendungsprogrammen mit Hilfe der NI-Gerätetreiber-CDs. Das Installationsprogramm startet automatisch bei Einlegen der CD 1. Sie können den Installer auch über die Ausführung von `setup.exe` im Hauptverzeichnis der CD 1 starten.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Datei `readmeD.html` auf der LabVIEW-Treiber-DVD oder der ersten Treiber-CD.

## Produktaktivierung

Einige der in der NI Developer Suite enthaltenen Produkte müssen vor der Nutzung aktiviert werden.

Für die Produktaktivierung stehen mehrere Verfahren zur Verfügung. In der Regel wird beim erstmaligen Start des Programms ein Dialogfeld mit der Mitteilung angezeigt, dass die Software erst nach der Aktivierung voll funktionsfähig ist, und es wird beschrieben, wie die Aktivierung erfolgt. Wenn die Aktivierung nicht sofort erfolgen kann, wird die Software im Evaluierungsmodus ausgeführt.

Mit Hilfe der Seriennummer für die NI Developer Suite lassen sich alle darin enthaltenen Produkte aktivieren.

Für genauere Einzelheiten zur Aktivierung lesen Sie bitte die *Aktivierungshinweise für Software von National Instruments*, die mit der Developer Suite geliefert werden, oder besuchen Sie die Website [ni.com/activate](http://ni.com/activate).

## Seriennummern

Die Seriennummer befindet sich auf dem Eigentumsnachweis, auf dem Packzettel zum Produkt oder auf dem Packungsaufkleber. Sie wird zum Installieren und Aktivieren aller Programme in Ihrem Paket benötigt.

## Produktregistrierung

Zur Registrierung Ihres Produkts besuchen Sie die Website [ni.com/support](http://ni.com/support) und klicken Sie auf den Link **Register your Products**. Anhand Ihrer Kontaktangaben können wir Sie besser technisch unterstützen und Ihnen alle wichtigen Updates zukommen lassen.

---

National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der Firma National Instruments Corporation. Nähere Informationen zu den Marken von National Instruments finden Sie im Abschnitt *Terms of Use* unter [ni.com/legal](http://ni.com/legal). Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen. Nähere Informationen über Patente auf Produkte von National Instruments finden Sie unter **Hilfe»Patente** in Ihrer Software, in der Datei `patents.txt` auf Ihrer CD oder unter [ni.com/patents](http://ni.com/patents).